

29.7cm


AURIOTEK SPEAKER

Please follow the instructions below in order to properly assemble and store your Auriotek Speaker.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

No tools required.
Retain carton for storage.

1. Carefully remove all parts from the carton, your Auriotek Speaker should include the following (Fig 1):
1 Auriotek Speaker
1 ground stake



2. A ground stake is provided for ground application.
Insert the end of the ground stake into the designated slot area, located on the back (Fig 2).



AU26

3. Place the Auriotek Speaker in your desired location as shown in (Fig 3).



4. To turn on power, fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.
You have now completed the assembly of your Auriotek Speaker.

APP CONTROL OPERATION

As an accessory to Auriotek products, this speaker has 2 usage scenarios:

1. **All products + remote control for speaker operation:**
After plugging in the power, the remote control can directly control the speaker. The and buttons on the remote control adjust the speaker volume, and "LightShow+5", "LightShow+6", "LightShow+7", "LightShow+8" adjusts the music show function.
2. **Multiple product combinations - APP group control speaker:**
Multiple products can be used together: After all products are powered on, simply search for the devices in the APP, perform group control, and then you can directly access the Music Show page. The Volume slider can be used to adjust the speaker volume and operate various Music Show functions.

The Auriotek Speaker can also be used as a bluetooth speaker.

Power on the speaker, search for "AURIO BT" via Bluetooth on your phone, click to "Connect", and enter the password "0001". The speaker and phone will then connect to play music or others.

TROUBLESHOOTING

1. Failure to operate; unplug the product and check to see that the GFCI outlet is functioning.

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Store in the original carton.
2. Store in cool, dry location away from sunlight.

Auriotek

Scan the below code to download APP



Scan the below QR code to read the APP instruction manual.



SAFETY INFORMATION

When using electric products, basic precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the enclosures, loose connections or exposed copper wire.

When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, to avoid any undue strain or stress on the product conductors, connections, and wires.

When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

Made in China
Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.

21cm

29.7cm

AURIOTEK-HØJTTALER


AU26

Følg nedenstående anvisninger for at samle og opbevare din Auriotek-højttaler korrekt.


SAMLEVEJLEDNING:

Der kræves intet værktøj.
Gem kartonen til opbevaring.

1. Tag forsigtigt alle dele ud af kartonen. Din Auriotek-højttaler skal indeholde følgende (Fig. 1):
 - 1 Auriotek-højttaler
 - 1 jordspyd



2. Der medfølger et jordspyd til montering i jorden. Sæt enden af jordspyddet ind i den dertil beregnede åbning på bagsiden (Fig. 2).



3. Placer Auriotek-højttaleren på det ønskede sted som vist i (Fig. 3).



4. For at tænde for strømmen skal stikket sættes helt ind i en fungerende GFCI-stikkontakt eller en forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug.
Du har nu færdiggjort samlingen af din Auriotek-højttaler.

BETJENING VIA APPEN

Som tilbehør til Auriotek-produkter har denne højttaler 2 anvendelsesscenarier:

1. **Alle produkter + fjernbetjening til højttalerbetjening:**
Når strømmen er tilsluttet, kan højttaleren styres direkte med fjernbetjeningen. Knapperne  og  på fjernbetjeningen justerer højttalerens lydstyrke, og "LightShow+5", "LightShow+6", "LightShow+7", "LightShow+8" justerer musikshowfunktionen.
2. **Flere produktkombinationer - gruppestyring af højttaleren via appen:**
Flere produkter kan bruges sammen: Når alle produkterne er tændt, skal du blot søge efter enhederne i appen, udføre gruppestyring, hvorefter du kan gå direkte til siden Music Show. Skyderen Volume kan bruges til at justere højttalerens lydstyrke og betjene forskellige Music Show-funktioner.

Auriotek-højttaleren kan også bruges som en Bluetooth-højttaler.

Tænd højttaleren, søg efter "AURIO BT" via Bluetooth på din telefon, tryk på "Connect", og indtast adgangskoden "0001". Højttaleren og telefonen forbindes derefter for at afspille musik eller andet.

FEJLFINDING

1. Hvis produktet ikke fungerer, skal det frakobles, og det skal kontrolleres, at GFCI-stikkontakten fungerer.

OPBEVARINGSANVISNINGER

1. Opbevar produktet i den originale karton.
2. Opbevar produktet på et køligt og tørt sted uden direkte sollys.

Auriotek

Scan koden nedenfor for at downloade appen.



Scan QR-koden nedenfor for at læse betjeningsvejledningen til appen.



21cm

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Ved brug af elektriske produkter skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder følgende:

LÆS OG FØLG ALLE SIKKERHEDSANVISNINGER.

Kontrollér produktet omhyggeligt før brug eller genbrug. Kassér produkter med overskåret, beskadiget eller flosset ledningsisolering eller ledninger, revner i kabinetterne, løse forbindelser eller blotlagt kobbertråd.

Når produktet skal opbevares, skal det forsigtigt fjernes fra det sted, hvor det er placeret, for at undgå unødigt belastning af produktets strømførende ledere, forbindelser og ledninger.

Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares ordentligt på et køligt og tørt sted beskyttet mod sollys.

Fremstillet i Kina

Trykt i Kina

Dette er ikke legetøj og er kun beregnet til dekorativ brug.